

Code-Combi K
-VdS-Kl. 1- part.-no. 82021 Standard

Használati útmutató

- Használat előtt kérjük olvassa át figyelmesen.
- Ha helyesen használja, akkor minden egyes gombnyomást egy rövid sípoló hang bizonyít.
- Ha rossz kódot ütött be, a piros fény háromszor felvillan és meg kell ismételnie a műveletet. Ha háromszor rossz kódot üt be, a zár automatikusan letiltást alkalmaz (lásd alább).
- Ha egy érvénytelen kód lett beütve a helyes kód beütése előtt, akkor ezt három, rövid, sípoló hang jelzi (informálja a felhasználónak, hogy valaki sikertelenül manipulált a zárral).
- Biztonsági okokból kérjük változtassa meg a gyári kódot (1,2,3,4,5,6) azonnal. Ne használjon személyes- vagy közismert számsort kódként.
- A zárat mindig nyitott állapotban programozza.
- Az elemek gyengülése esetén (lemerülése) ne végezzen a záron semmilyen programozást.
- Ha a gombnyomások között 20 másodpercet, vagy annál többet várt, a zár automatikusan megszakítja az elkezdett műveletet és akkor újra kell kezdeni.
- Minden műveletet megszakíthat a P gomb megnyomásával.
- Ne nyissa ki a zár házát soha (kivéve az elemek fedelét), ezzel a zár épségét kockáztassa és a garancia elvesztését.
- A zárat egykódos (alapkód) és kétkódos (alap- és extrakód) üzemmódban lehet használni. Az alapkód felhasználója jogosult programozni egy másik, hozzáadott kódot.
- A környezet hőmérséklete 10 és 50 Celsiusfok között ideális a zár számára.
- Csak nedves ruhával tisztítsa!

Művelet-letiltás:

Ha rossz kódot ütött be háromszor, a zár automatikusan 1 perces letiltást alkalmaz.

A piros fény világít ez alatt az idő alatt (egy perces ciklusokban) és lehetetlen a programozás. Ha a letiltási idő véget ér, a piros fény kialszik és a zár ismét készen áll a programozásra. Ha a helyes kód bevitelét három rövid, sípoló hang követi (ez jelzi azt, hogy előtte helytelen kódot ütött be valaki), ezután a zöld fény egyszer felvillan. Ekkor fordítsa el a gombot és nyissa ki a zárat.

További helytelen kódbevitel esetén a letiltási idő 2,4,8, és max. 16 percre emelkedik, és ez alatt az idő alatt lehetetlen programozni.

A) NYITÁS ALAPKÓDDAL (EGYKÓDOS MŰKÖDTETÉS ESETÉN) :

MŰVELET	JELZÉS
1. Nyomja meg az ON gombot	
2. Űsse be a helyes, 6 számjegyű kódot (gyári beállítás: 1,2,3,4,5,6)	1x zöld jelzés
3. Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban 4 másodpercen belül	

B) ALAPKÓD VÁLTOZTATÁSA (A ZÁRNAK ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNYNEK NYITVA KELL LENNIE) :

ZÁR ÉS AJTÓ NYITÁSA	
1. Nyomja meg az ON gombot	
2. Nyomja meg a P gombot	
3. Űsse be a helyes 6 számjegyű kódot	Tartós zöld fényjelzés
4. Űsse be az új 6 számjegyű kódot	Kettős hangjelzés, az tartós zöld fényjelzés folytatódik
5. Űsse be az új 6 számjegyű kódot ismét (megerősítés céljából)	1x zöld jelzés
Ha helytelen kódot ütött be két alkalommal (akár megerősítés céljából), akkor kezdje újra a műveletet az 1.-es ponttól	3x piros jelzés
6. Próbálja ki az új kódot, míg az ajtó nyitva van - fordítsa el a gombot 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban, míg meg nem akad.	
7. Nyissa ki a páncélszekrényt	

C) BEZÁRÁS:

1. Csukja be az ajtót	
2. Fordítsa el a gombot óram. jár. ellentétes irányban 90°-kal	
3. Zárva van a zár	

D) EXTRA KÓD HOZZÁADÁSA/VÁLTOZTATÁSA A MESTERKÓD (ALAPKÓD) TULAJDONOSA ÁLTAL:

NYISSA KI A ZÁRAT	
1. Nyomja meg az ON gombot	
2. Nyomja meg a P gombot	
3. Űsse be a 6 számjegyű alapkódot	Tartós zöld fényjelzés
4. Nyomja meg a P gombot	A tartós zöld fényjelzés folytatódik
5. Nyomja meg a 3-as gombot	A tartós zöld fényjelzés folytatódik
6. Űsse be a 6 számjegyű extra kódot	Kettős hangjelzés,

		tartós zöld fényjelzés
7.	Üsse be a 6 számjegyű extra kódot ismét (megerősítés céljából)	1x zöld fényjelzés
	Ha helytelen kódot ütött be két alkalommal (akár megerősítés céljából), akkor kezdje újra a műveletet az 1.-es ponttól	3x piros fényjelzés
8.	Próbálja ki az új kódot, míg az ajtó nyitva van - fordítsa el a gombot 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban, míg meg nem akad.	
9.	Nyissa ki a zárat	

E) NYITÁS ALAP- VAGY EXTRAKÓDDAL:

1.	Nyomja meg az ON gombot	
2.	Üsse be a 6 számjegyű alap- vagy extra kódot	1x zöld jelzés vagy 3x piros/zöld jelzés
	3x piros/zöld fényjelzés azt jelzi, hogy a másik kód használója nyitotta a páncélszekrényt előtte.	
3.	Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban 4 másodpercen belül	

F) AZ EXTRAKÓD VÁLTOZTATÁSA A AZ EXTRAKÓD TULAJDONOSA ÁLTAL (AZ ZÁRNAK ÉS AZ AJTÓNAK NYITVA KELL LENNIE):

	Nyissuk ki a zárat és az ajtót is	
1.	Nyomja meg az ON gombot	
2.	Nyomja meg a P gombot	
3.	Üsse be a helyes 6 számjegyű extra kódot	Tartós zöld fényjelzés
4.	Üsse be az új 6 számjegyű extra kódot	Kettős hangjelzés, a tartós zöld fényjelzés folytatódik
5.	Üsse be az új 6 számjegyű extra kódot ismét (megerősítés céljából)	1x zöld fényjelzés
	Ha helytelen kódot ütött be két alkalommal (akár megerősítés céljából), akkor kezdje újra a műveletet az 1.-es ponttól	3x piros fényjelzés
6.	Próbálja ki az új kódot, míg az ajtó nyitva van - fordítsa el a gombot 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányban, míg meg nem akad.	
7.	Nyissa ki a zárat	

G) EXTRA KÓD TÖRLÉSE AZ ALAPKÓD TULAJDONOSA ÁLTAL:

1.	Nyomja meg az ON gombot	
2.	Nyomja meg a P gombot	
3.	Üsse be a helyes 8 számjegyű alapkódot	Tartós zöld fényjelzés
4.	Nyomja meg a P gombot	
5.	Nyomja meg a 0 gombot	1x zöld fényjelzés

H) ENERGIAFORRÁS

A zár működtetéséhez egy 9 V-os Alkáli/Magnézium vagy Lítium elem szükséges.

A gyenge elemet a piros fény jelzi, amely 10x villan fel az ON gomb megnyomása után. A zár e jelzés megjelenése után még max. 50x nyitható (Figyelem: ha az elemet hosszú ideig nem cseréli, az lemerülésükhöz vezet). Azonnal cserélje ki az elemet. E jelzés fölbukkanása esetén nem lehet kódot programozni.

Elemcsere:

Az elem a páncélszekrény belsejében található egy speciális tartóban. Fordítsa el a fiókot a jelzett nyíl irányában és húzza ki teljesen az elemtartóból. Majd helyezze be az új elemet a fiók aljára nyomtatott jelzések alapján. Tolja vissza a fiókot. Kérjük ellenőrizze, hogy a fiók helyesen van a dobozra csatolva.